



- ・KD-903遙控器合調鍵等於最愛鍵
- ・KD-903遙控器録鍵等於御句鍵

※「我的最愛」功能:本系統可容納五組「我的最愛」
儲存功能,每組可儲存1 00首歌曲。
「我的最愛」使用方式說明:

- 1·加入「我的最愛」歌曲
- 方法一: 在歌曲播放中先按 查詢 鍵、再按數字鍵
 ()~
 ()~
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
- 方法二: 進入智慧型點歌系統後〔請詳閱說明書〕尋 找欲加入的歌曲之後,按 最愛 鍵和數字鍵
 () ~ 5) 的其中一個數字〈選擇組別〉,
 即可完成儲存。

如: 欲將「金針花」加入最愛歌曲第五組, 先進入智慧型點歌系統尋找出「金針花」歌 曲後, 按 嚴愛 鍵和 (5) 鍵。(如圖二)

- 2•點播、查詢「我的最愛」歌曲
 - ·按(最愛)鍵進入「我的最愛」點播系統。
 - •按數字鍵(1)~(5)的其中一個數字,即可查詢 一至五組「我的最愛」已儲存歌曲。
 - ・選單上按 ▲ マ ◆ 可移動光棒上一首、下一 首、上一頁、下一頁選取歌曲後,按 輸入 鍵即 可點播歌曲。(如圖三)

→加入最愛(五): 金針花			
🔯 歌曲查詢		1/1	
🧕 待播歌曲	家後	江蕙	
	失戀的探戈	江蕙	

 $(\mathbf{B}-)$



🇌 我的最愛	歌曲編號: 02076 MIDI	1/1	
●我的最愛(一)	家後	江蕙	
2 我的最愛(二)	金針花	江蕙	
3 我的最愛(三)	南都夜曲	江蕙	
4 我的最愛(四)	菅芒花的春天 ■□□□□	白冰冰	
我的最愛(五)			

(圖三)

※「歌曲查詢」功能:於歌曲播放中,按查詢鍵查詢已點播之歌曲,再按

- ※「**歌曲排行」功能:**歌曲排行順序是根據播放歌曲的次數來做統計。
 - ・按(排行)鍵進入「歌曲排行」點播系統,選單上按
 一頁、下一頁選取歌曲後,按(輸入)鍵即可點播歌曲。

※欲離開我的最愛/歌曲查詢/歌曲排行系統,分別按 (最愛) (查詢)(排行) 鍵即可。